

TEMPO

Upmarket and high-comfort chair specially designed to optimise the workspace thanks to its 240° rotation. 3 motors that control height, backrest and seat inclination. Footrest adjustable by gas lift, reclining armrests and adjustable headrest. Also available in 4 motors (2246B.4.A26) to control the legrest movement. The button panels built in the backrest, the legrest and the seat allow a complete control of all functions from any point of the chair. This version includes RESET function to bring the chair back to zero position. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla de alta gama con estructura muy estable, diseñada especialmente para optimizar el espacio de trabajo gracias a la rotación del sillón de 240°. Dispone de 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Reposapiés regulable mediante pistón de gas, reposabrazos abatibles. Disponible también con 4 motores (modelo 2246B.4.A26) que permiten la regulación motorizada de la altura del reposapiés. Las botoneras integradas en respaldo, reposapiés y asiento permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla. Esta versión incluye la función RST de retorno a la posición inicial. Tapizado PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil haut de gamme et confortable conçu spécialement pour optimiser l'espace de travail grâce à sa rotation à 240°. Il est équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Jambes réglables par vérin à gaz et accoudoirs rabattables. Il est disponible en 4 moteurs (modèle 2246B.4.A26) pour le réglage motorisé des jambes. Les boutons intégrés dans le dossier, le repose-pied et le siège permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Cette version inclut la fonction RESET de remise à zéro. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Hochwertige Liege extra designt um Platz zu sparen, da die Liege sich um die eigene Achse 240° drehen kann. Sie verfügt über 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Sitzes zu regulieren. Fußteil mittels Gasfeder regulierbar und beidseitig abklappbare Armlehnen. Auch mit 4 Motoren erhältlich (Modell 2246B.4.A26), um den Fußteil zu regulieren. Die integrierte Schalttafel an der Rückenlehne, am Fußteil und am Sitz ermöglicht eine komplette Steuerung der Liege aus jedem Punkt. Dieses Modell beinhaltet die RST-Funktion, um die Einstiegsposition wieder zu erreichen. Hochwertige PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Poltrona di alta gamma progettata appositamente per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione di 240° su se stessa. Ha 3 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e della seduta. Gambale regolabile con un pistone a gas, braccioli reversibili ed estraibili. Disponibile anche a 4 motori (modello 2246B.4.A26) in cui la regolazione del gambale è motorizzata. Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta e nel gambale è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della poltrona. Questa versione include la funzione RST ovvero di ritorno alla posizione iniziale. Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.

Electric Beauty Bed

Ref. 2246.3.A26

Size without armrest: 186x60x62/115 cm

Size with armrest: 190x84x62/115 cm

Weight: 80 Kg

Upholstery: PU

Motors: 3

Electric Beauty Bed

Ref. 2246B.4.A26

Size without armrest: 190x60x62/115 cm

Size with armrest: 190x84x62/115 cm

Weight: 80 Kg

Upholstery: PU

Motors: 4



10



11



7

9



1 Breather hole

2 Extension ±8 cm

3 Angle

4 Angle 0°~80°

5 Angle 0°~10°

6 Rotation 0°~240°

7 Angle 0°~85°

8 Up and Down 62/115 cm

9 Extension ±14 cm

OPTIONS

Bed cover

10 Hand controller Ref. HC004RST

11 Foot controller Ref. FC003RST/FC004RST

Wheels

Heating (4 motors)

Paper roll holder

PACKING SIZE cm

136x82x64

N.W. kg

80

G.W. kg

95

MAX WEIGHT

180 kg

TEMPO

