

**Resistencia magnética**

La Resistencia magnética sin contacto proporciona ajustes suaves y repetibles para ayudar a los usuarios a afinar su carrera.

**Soporte para dispositivos inteligentes**

El soporte integrado de dispositivos mantiene los smartphones a la vista.

**Consola opcional**

La consola opcional permite a los usuarios controlar la frecuencia cardiaca, cadencia y otros datos de entrenamiento.

**CARACTERÍSTICAS**

Medición de potencia (vatios)	No
Consola	LCD Opcional
Generador de alimentación	No
Guía de intensidad de entrenamiento	No
Ritmo cardiaco telemétrico	Sí
Con conexión WiFi	No
Con conexión ANT+/Bluetooth	No
Compatible con Asset Management	No
Compatible con Workout Tracking	No
Sistema de resistencia	Magnética
Parada de emergencia	Pulsador
Volante	Trasero, aluminio, distribución uniforme
Tipo de ajuste	Palancas rápidas
Postes y deslizadores	Aluminio, ajuste pin-to-lock
Ajustes del manillar	Vertical y horizontal
Sillín	Asiento ergonómicamente esculpido
Manillar	Ergo-formado, múltiples posiciones, PVC blando
Ajustes del asiento	Vertical y horizontal
Portabidones	Dual, integrado en el manillar

CUADRO

Color del cuadro	Negro mate
Material del cuadro	Acero
Cubiertas y guardias	Cuadro entero
Diseño del cuadro	Compensado
Factor Q	155 mm / 6.1"
Tipo de manivela	Acero forjado 170 mm
Tipo de pedal	SPD de doble cara & caja para los dedos
Barras estabilizadoras de marco	Tornillos ocultos y fijaciones de gran tamaño
Placas de protección	Sí
Nivelación de pies	4
Ruedas de transporte	2

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Transmisión	Correa Flexonic
Relación de transmisión	1:10

ASPECTOS TÉCNICOS

Dimensiones totales (L x W x H)	122.4 x 56.4 x 102.8 cm / 48.2" x 22.2" x 40.5"
Peso del producto	55.2 kg / 121.6 lbs.
Peso máximo del usuario	158.75 kg / 350 lbs.

**Ergonomía y ajustes avanzados**

Nuestros Training Cycles tienen un diseño orientado al detalle que comienza con un factor Q estrecho que optimiza la posición de la cadera, rodillas y pies. El ajuste intuitivo en cuatro direcciones con operación de toque rápido y el fácil ajuste de inclinación del asiento, hace que la personalización del Training Cycle para el cuerpo de cada usuario se realice prácticamente sin esfuerzo.

**Servicio y configuración optimizada**

El diseño del volante trasero, de bajo mantenimiento y bien protegido, incluye un panel de servicio de liberación rápida, bielas de pedal fácilmente desmontables y componentes internos claramente identificables para facilitar el servicio a las instalaciones de uso intensivo.