

PULIDORA G3

Diseñada especialmente para pulir, devastar y fresar, es una maquina profesional.

Motor monofásico 220v de ¾ CV con potencia y torque suficientes para pulir sin perder revoluciones.

Su velocidad de giro de 2850 rpm es ideal para pulido de resinas y foams de todo tipo.

Es una máquina versátil y muy eficaz de tamaño reducido con aspiración incorporada y regulable en altura (hasta 8cm).

El espacio libre entre los rodillos y el chasis es suficiente para trabajar toda la ortesis de una pasada.

Zona de trabajo iluminada por LEDs.

Rodillo de pulido expansivo compatible con bandas de lija especial para materiales blandos, que evita embotamiento, disponible en dos granos (grano grueso de desbaste y grano fino). Cabezal compatible con multitud de accesorios.

Sistema de aspiración directa con bolsa de residuos reutilizable y deflector por turbina dirigida de tan solo 70 db.



FICHA PULIDORA

Velocidad de rotación motor	2.850 r.p.m.
Motor pulido	220 v monofásico con toma tierra
Potencia:	3/4cv 0,56kw

FICHA ASPIRACIÓN

Aspiración:	1.900 m ³ /h
Motor aspiración:	220 v. monofásico. potencia 1/2CV
Nivel sonoro:	72 db

MEDIDAS PULIDORA CON ASPIRACIÓN

Altura:	1360 mm
Profundidad:	400 mm
Anchura:	600 mm